

## Handleiding Popcornmachine

De machine heeft 2 schakelaars, 1 voor de warmhoud lamp, 1 voor het verwarmen van de ketel en voor het roteren in de ketel.

Zet de powerknop aan.

Vul de ketel op de volgende wijze, en maak hiervoor gebruik van de bijgeleverde materialen.

1. Schenk een klein scheutje olie in de pop ketel
2. Doe 1 eetlepel popsuiker of zout in de pop ketel
3. Doe 3 eetlepels mais in de popketel

Nu de machine laten roteren en de ingrediënten zullen zich vanzelf vermengen in de popketel.

**LET OP: ZORG DAT DE DEKSEL OP DE KETEL DICHT IS!!!**

De ketel begint nu te proppen, en de popcorn zal uit de ketel springen.

Wanneer alle mais is gepopt, de rotor uitzetten en de ketel leegschudden.

Nu kunt u weer opnieuw beginnen met de volgende hoeveelheid popcorn.

Wanneer u genoeg popcorn heeft de ketel en rotor uitschakelen en alleen de warmhoud lamp aan laten.

De machine kunt u met een vochtige doek afnemen. De ketel is niet uitneembaar.

**Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact halen!**